

# SMH5 快速參考

類型	操作	按鈕	持續時間	LED
基礎功能	啟動電源	電話鈕及Jog Dial	1秒	藍燈恆亮
	關閉電源	電話鈕及Jog Dial	輕按	紅燈恆亮
	音量調整	Jog Dial	轉動	-
行動電話	電話配對	電話鈕	5秒	藍紅燈交替閃爍
	多點配對	Jog Dial	5秒	紅燈閃爍
		電話鈕	輕按	藍燈閃爍
	應答及結束電話	電話鈕或Jog Dial	輕按	-
	拒接來電	Jog Dial	2秒	-
	通話轉換	電話鈕	2秒	-
	語音指令	電話鈕	輕按	-
速撥	電話鈕	雙按	-	
對講機	對講機配對	Jog Dial	5秒	紅燈閃爍
		任一耳機的Jog Dial		
	通用型對講機配對	Jog Dial	8秒	藍燈閃爍
	開始/結束對講機通話	Jog Dial	輕按	-
音樂	播放及暫停音樂	Jog Dial	1秒	-
	前一首/後一首	Jog Dial	按壓時轉動	-
重置	重置為出廠預設	電話鈕	12秒	紅燈恆亮
		5秒內按Jog Dial確認		
	錯誤重置	重置鈕	按住	-